



# DISQUE DIAMANT 125MM MARBEC

DISQUES DIAMANTÉS POUR LE POLISSAGE DU MARBRE ET DE LA PIERRE POLIE



## Guide de l'utilisateur

### DESCRIPTION:

Disques diamantés spécialement conçus pour le polissage et la protection des surfaces en marbre, en pierre et en terrazzo.

### DOMAINES D'APPLICATION :

Sur les revêtements de sol ou muraux en marbre, pierre et terrazzo.

### PERFORMANCES:

Le DISQUE DIAMANT 125MM MARBEC est idéal pour la récupération et l'élimination des micro-rayures sur le marbre poli et les agglomérats de ciment (gravillons, palladium, béton, etc.).

#### DISQUE DIAMANTÉ 125MM MARBEC :

- Il est indiqué pour le repolissage et l'élimination des taches d'usure, des croûtes calcaires ou des substances acides et des rayures sur les escaliers, les murs et les plans de salle de bains très abîmés.
- Il doit être utilisé avec une perceuse ou un tournevis.
- Le disque **MARBEC DIAM 125MM** permet de traiter jusqu'à environ 8/10 m².
- Utilisez toujours de l'eau comme lubrifiant.
- En combinaison avec les produits Marbec **KW-STAR** et **MARMOLUX**, il permet de polir les surfaces de miroir et de les protéger.
- Disponible en quatre couleurs. Ils doivent être utilisés en quatre étapes successives.
- Si vous n'utilisez pas de perceuse à vitesse réglable, réglez la pression en conséquence.
- Utiliser de l'eau propre à chaque passage.
- Répétez le processus si nécessaire.
- La pression doit être appliquée à chaque passage lorsque l'on travaille sur du marbre ou de l'aggloméré.
- Ne pas utiliser sur le granit, le quartz ou les plateaux en résine.

### MODE D'EMPLOI:

#### 1ère étape, **DISQUE DIAMANT ROUGE** :

– Dégrossissage –

C'est l'étape la plus importante. Si la première passe n'est pas bien réalisée, les passes suivantes n'auront pas un résultat optimal.

- La surface doit être propre avant de commencer (enlever tout traitement filmogène antérieur comme les cires ou les résines).
- Ajouter de l'eau et passer lentement le DISCO DIAM MARBEC RED avec la perceuse.
- Appliquer le produit avec la perceuse en effectuant de petits mouvements circulaires uniformes sur la surface jusqu'à ce que l'eau change de couleur et qu'une bouillie se forme.
- Retirer ensuite l'eau sale.
- Le ponçage devra être répété en fonction de l'état de la surface.

#### 2ème étape, **DISQUE DIAMANT ORANGE** :

– Ponçage –

Avec ce deuxième passage, continuez à poncer la surface de plus en plus finement. Répétez les étapes de la première application avec **DISQUE DIAMANT ORANGE**.

#### 3ème étape, **DISQUE DIAMANT JAUNE** :

– Prépolissage (2 FOIS) –

Avec cette troisième étape, nous obtiendrons déjà un peu de polissage. Ajouter de l'eau et répéter les étapes de la première application en utilisant **DISQUE DIAMANT JAUNE**. Nettoyer la surface et laisser sécher. Répéter le processus et enlever l'eau sale.

#### 4ème étape, **DISQUE DIAMANT BLEU** :

– Polissage (2 FOIS) –

Répétez l'étape 3 en utilisant le DISQUE DIAM MARBEC BLEU. Cette étape permet d'obtenir de la brillance. La couleur de l'eau ne sera plus aussi trouble.

#### PRÉCAUTIONS:

#### NOTES:

#### AVERTISSEMENTS :

#### EMBALLAGE:

Quatre couleurs multigrains :

- **1 DISQUE DIAMANT ROUGE** papier diamanté pour la première phase de dégrossissage du marbre, de la pierre et de l'aggloméré ;
- **1 DISQUE DIAMANT ORANGE** papier diamanté pour la deuxième phase de dégrossissage du marbre, de la pierre et de l'aggloméré ;
- **1 DISQUE DIAMANT JAUNE** papier diamanté pour la troisième phase de pré-sablage du marbre, de la pierre et de l'aggloméré ;
- **1 DISQUE DIAMANT BLEU** pour la quatrième étape de polissage du marbre, de la pierre et de l'aggloméré.

#### RENDEMENT:

Avec les disques MARBEC 125 MM DIAM DISCS, vous pouvez faire jusqu'à environ 8/10 m².

#### DONNÉES TECHNIQUES:

#### STOCKAGE:

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)